HSG-□-D/d □ □ □ □ □-□/□

双作用单活塞杆液压缸

缸盖连接方式：L—外螺纹连接
K—内卡键连接
F—法兰连接

D—液压缸内径，d—活塞杆外径

压力等级代号：E—16MPa
H—25MPa

安装方式：1—缸盖耳环带衬套
2—缸盖耳环带关节轴承
3—耳轴
4—端部法兰
5—中部法兰
其中3、4、5用于D>ø80

活塞杆端连接方式：
1—杆端外螺纹
2—杆端内螺纹，用于D≥ø63
3—杆端外螺纹杆头耳环带关节轴承
4—杆端内螺纹杆头耳环带衬套，用于D≥ø63
5—杆端外螺纹杆头耳环装关节轴承
6—杆端内螺纹杆头耳环装关节轴承，用于D≥ø63
7—整体式活塞杆耳环带衬套
8—整体式活塞杆耳环装关节轴承，用于ø80≤D≤ø220
9—杆端为光孔

缓冲形式：
0—不带缓冲，适用于D=ø40，ø50，ø63
1—两端带缓冲
2—缸盖带缓冲，速度比=2时
3—杆头端带缓冲

油口连接形式：1—内螺纹
2—法兰

行程 mm

安装距 mm